


Ground Bus:
1. EngMnt Gnd
2. not used
3. Stbd Lite
4. Cap Gnd
5. not used
6. not used
7. Port Lite
8. not used

Terminal:
1. Sm Aux
2. NAV A (L/R)
3. ALT
4. RollTrm
5. RollTrm
6. Vreg-Red
7. Vreg-Wh
8. Lg Aux

4/29/08